


HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SƯ BỘ MÔN VẬT LÝ



VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1



Chương 8: TỪ TRƯỜNG

- 1. Khái niệm từ trường
- 2. Cảm ứng từ của các dòng điện
- 3. Đường cảm ứng từ Từ thông.
- 4. Các định lý quan trong về từ trường.
- 5. Lực từ tác dụng lên dòng điện.
- 6. Điện tích chuyển động trong từ trường.
- 7. Công của lực từ.




1. KHÁI NIỆM TỪ TRỪỜNG

a. Tương tác từ - Từ trường:

- Tương tác từ: là tương tác giữa dòng điện với dòng điện, giữa dòng điện với nam châm hoặc giữa các nam châm.
- Từ trường là môi trường vật chất xung quanh các dòng điện và tác dụng lực từ lên các dòng điện khác đặt trong nó.







1. KHÁI NIỆM TỪ TRỪỜNG

b. Vecto cảm ứng từ, vecto cường độ từ trường:

Mỗi điểm trong từ trường được đặc trưng bởi vectơ

cảm ứng từ $\stackrel{\rightarrow}{B}$ và vectơ cường độ từ trường $\stackrel{\rightarrow}{H}$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu\mu_0}$$

 $\overrightarrow{H} = \frac{\overrightarrow{B}}{\mu\mu_0}$ Dơn vị đo cảm ứng từ B là T (test Đơn vị đo cường độ từ trường H Đơn vị đo cảm ứng từ B là T (tesla). là A/m (ampe trên mét).


COLLING THUAT OLUTAL SE . LINE SE .

2. CẢM ỨNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN

a. Định luật Biot – Savart - Laplace:

Vectơ cảm ứng từ gây bởi một phần tử dòng điện:

$$d\overrightarrow{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi r^3} (Id \stackrel{\rightarrow}{\ell} x \stackrel{\rightarrow}{r})$$



- Có phương: vuông góc với mp chứa phần tử dđ và điểm khảo sát.
- •Có chiều: theo qui tắc đinh ốc hoặc nắm tay phải.
- Độ lớn: $dB = \frac{\mu \mu_0 Idl}{4\pi r^2} . \sin \theta$
 - Điểm đặt: tại điểm khảo sát.






b. Nguyên lý chồng chất từ trường:


Vectơ cảm ứng từ gây bởi một dòng điện bất kì:

$$\vec{B} = \int_{dd} \overset{\rightarrow}{dB}$$




Vectơ cảm ứng từ gây bởi nhiều dòng điện:

$$\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$$



c. Vecto cảm ứng từ của dòng điện thắng:



$$\frac{\theta_{2}}{B} = \int_{dd} dB \longrightarrow B = \int_{dd} dB = \int_{dd} \frac{\mu \mu_{0} I d\ell . \sin \theta}{4\pi r^{2}}$$


$$\ell = h. \cot \theta \Rightarrow d\ell = \frac{h. d\theta}{\sin^{2} \theta}; \quad r = \frac{h}{\sin \theta}$$

$$\ell = h.\cot\theta \Rightarrow d\ell = \frac{h.d\theta}{\sin^2 \theta}; \quad r = \frac{h}{\sin \theta}$$


• Có phương: Vuông góc với mp chứa dđ và điểm khảo sát
• Có chiều: Qui tắc đinh ốc hoặc nắm tay phải
• Độ lớn:
$$B = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi h}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

Điểm đặt: Tại điểm khảo sát.





d. Vecto cảm ứng từ của dòng điện tròn:



$$\overrightarrow{B} = \int_{dd} \overrightarrow{B} = \int_{dd} \overrightarrow{B} = \int_{dd} \overrightarrow{B}_{t} + \int_{dd} \overrightarrow{B}_{n} = \int_{dd} \overrightarrow{B}_{n}$$


$$B = \int_{dd}^{dd} dB_n = \int_{dd}^{dd} dB \cdot \cos \alpha = \int_{dd}^{du} \frac{\mu \mu_0 I d\ell}{4\pi r^2} \cdot \cos \alpha$$

- I Có phương: Là trục của vòng dây

 •Có chiều: Qui tắc đinh ốc hoặc nắm tay phải


 •Độ lớn: $B = \frac{\mu \mu_0 I R^2}{2(R^2 + h^2)^{3/2}}$ Điểm đặt: Tại điểm khảo sát.






$$B = \frac{\mu \mu_0 IR^2}{2(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

Tại tâm O
$$B_{O} = \frac{\mu \mu_{0} I}{2R}$$



Cung tròn chắn góc ở tâm 2a:



$$B_{O} = \frac{\alpha}{\pi} \cdot \frac{\mu \mu_{O} I}{2R}$$

Mômen từ của dòng điện tròn:

$$\overrightarrow{p}_{m} = \overrightarrow{IS}$$


$$p_{\rm m} = IS$$





Có phương vuông góc mp dòng điện; có chiều xác định theo qui tắc đinh ốc hoặc nắm tay phải.


e. Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện:




$$B = \mu \mu_0 nI = \mu \mu_0 \cdot \frac{N}{L} \cdot I$$


n: mật độ vòng dây (số vòng quấn trên mỗi mét chiều dài).

a. Đường cảm ứng từ (đường sức từ): Là đường mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó. Chiều của đường cảm ứng từ là chiều của B






a. Đường cảm ứng từ (đường sức từ):



Đặc điểm của các đường cảm ứng từ:

•Các đường cảm ứng từ không cắt nhau.

- •Mật độ các đường cảm ứng từ tỉ lệ với độ lớn của B
- •Đường cảm ứng từ là đường khép kín, đi ra ở cực N, đi vào cực S của nam châm.
- •Tập hợp các đường sức từ gọi là từ phổ. Từ phổ cho biết sự phân bố từ trường một cách trực quan.







b. Từ thông:

Từ thông gửi qua yếu tố diện tích dS là


$$d\Phi_{m} = BdS\cos\alpha = \stackrel{\rightarrow}{B}\stackrel{\rightarrow}{d}\stackrel{\rightarrow}{S} \qquad \stackrel{\rightarrow}{d}\stackrel{\rightarrow}{S} = \stackrel{\rightarrow}{n}.dS$$





Từ thông gửi qua một mặt (S) bất kì:


$$\Phi_{m} = \int_{(S)} \overrightarrow{B} d\overrightarrow{S}$$




Mặt kín thì n hướng ra ngoài.

Đơn vị đo từ thông là vêbe (Wb)

Ý nghĩa: Từ thông cho biết số đường sức từ gửi qua mặt (S).





Từ thông của từ trường đều gởi qua một diện tích phẳng.

4. CÁC ĐỊNH LÝ QUAN TRỌNG VỀ TỪ TRƯỜNG

a. Định lý O – G (đl Gauss):

Từ thông gửi qua một mặt kín bất kì thì luôn bằng không

$$\oint_{(S)} \overrightarrow{B} d\overrightarrow{S} = 0$$
Hay
$$div \overrightarrow{B} = 0$$

$$\overrightarrow{\text{div B}} = 0$$

Ý nghĩa:

- · Không tồn tại các "từ tích".
- Đường cảm ứng từ phải là đường khép kín.
- Từ trường là trường xoáy.



4. CÁC ĐỊNH LÝ QUAN TRỌNG VỀ TỪ TRƯỜNG


b. Định lý Ampère (đlý dòng toàn phần):

Lưu số của vectơ cường độ từ trường dọc theo một đường cong kín bất kì thì bằng tổng đại số các dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong kín đó.

$$\oint_{(C)} \vec{H} d\overset{\rightarrow}{\ell} = \sum_{k} I_{k} \quad \text{Hay} \quad \text{rot } \vec{H} = \vec{j}$$

Qui ước: dòng nào tuân theo qui tắc đinh ốc sẽ có dấu +.

$$\oint_{(C)} \overrightarrow{H} d \overrightarrow{\ell} = \sum_{k} I_{k} = I_{1} + I_{2} - I_{3}$$




a. Công thức Ampère:

Lực từ tác dụng lên một phần tử

dòng điện:

$$\overrightarrow{dF} = [I\overrightarrow{d\ell}, \overrightarrow{B}]$$



Có phương: vuông góc với mp chứa phần tử

dđ và vecto cảm ứng từ.


dđ và vectơ cảm ứng t theo qui tắc bàn tay trái.


• Độ lớn: $dF = BId\ell \cdot \sin \theta$ • Điểm đặt: tại phần tử dđ.

Lực từ tác dụng lên một dòng điện bất kì:

$$\overrightarrow{F} = \int_{dd} \overrightarrow{dF}$$


b. Từ trường đều tác dụng lên dđ thẳng:





Có phương: vuông góc với mp chứa dđ và vectơ cảm ứng từ.
Có chiều: theo qui tắc bàn tay trái.
Độ lớn: F = BIℓ.sin θ
Điểm đặt: tại trung điểm của dđ.

c. Tương tác giữa 2 dđ thẳng song song:




Hai đđ // cùng chiều thì hút, ngược chiều thì đấy nhau.


Lực tương tác trên mỗi mét chiều dài:

$$f = \frac{F}{\ell} = \frac{\mu \mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

d. Từ trường đều tác dụng lên khung dây:

TH1: Mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ:






Lực từ có xu hướng làm khung dây bị biến dạng



TH2: Mặt phẳng khung dây không vuông góc với đường

sức từ:



Lực từ làm quay khung da

Mômen của lực từ:

$$\overrightarrow{M} = \overrightarrow{p_m} \times \overrightarrow{B}$$


$$\longrightarrow M = \overrightarrow{p_m} \cdot B \cdot \sin \theta = BIS \cdot \sin \theta$$



6. CÔNG CỦA LỰC TỪ

$$A = \int F dx = \int BI\ell.dx = \int BIdS = \int I.d\Phi_m$$


$$A = I.\Delta\Phi_m$$





THUAT OUT AND SO OF THUAT

7. ĐIỆN TÍCH CĐ TRONG TỪ TRƯỜNG

a. Lực Lorentz:







$$\overrightarrow{F}_{L} = \overrightarrow{q}[\overrightarrow{v}, \overrightarrow{B}]$$

• Có phương: vuông góc với mp chứa vectơ (v, B)


•Có chiều: theo qui tắc bàn tay trái đối với đt +, bàn tay phải đối với đt -.

• Độ lớn: $F_L = |q| B.v. \sin \theta$

• Điểm đặt: tại điện tích.

b. Điện tích chuyển động trong từ trường đều:

- Nếu vectơ vận tốc đầu $\vec{v_0} \parallel \vec{B} \Rightarrow \vec{F_L} = 0$ Đt cđ thẳng đều
- Nếu vectơ vận tốc đầu $\overset{\rightarrow}{\mathbf{v}_0} \perp \overset{\rightarrow}{\mathbf{B}}$



Điện tích chuyển động tròn đều.

Luc Lorentz:

$$F_L = |q| B.v = ma = m \frac{v^2}{r}$$


Bán kính quĩ đạo:

Chu kì quay:
$$T = \frac{2\pi r}{|a|}$$

$$r = \frac{mv}{|q|B}$$




- Nếu vectơ vận tốc đầu $\overset{\rightarrow}{v_0}$ tạo v



Theo phương đt chuyển độn

Theo phương. chuyển động t



Kết quả: quĩ đạo của điện tích là đường xoắn lò xo.

Bán kính xoắn:
$$r = \frac{mv_{\perp}}{|q|B} = \frac{mv_0.\sin\theta}{|q|B}$$

$$T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

Bước xoắn:
$$h = v_{\parallel}.T = v_{0}.\cos\theta.\frac{2\pi m}{|q|B}$$

c. Điện tích c/đ trong từ trường không đều – bẫy từ:

Theo ĐL bảo toàn mômen động lượng:

$$L_x = mrv_{\perp} = \frac{mv_{\perp}^2}{|q|B(x)} = const$$


$$\Rightarrow \frac{\mathbf{v}_{\perp}^{2}}{\mathbf{B}(\mathbf{x})} = \frac{\mathbf{v}_{0\perp}^{2}}{\mathbf{B}_{0}} \Rightarrow \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v}_{0\perp} \left(\frac{\mathbf{B}(\mathbf{x})}{\mathbf{B}_{0}}\right)^{1/2} \tag{1}$$



đổi tốc độ, nên:
$$v^2 = v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2 = v_0^2$$
 (2)

Mà
$$\mathbf{v}_{\parallel} = \mathbf{v} \cos \theta; \, \mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{v} \sin \theta; \, \mathbf{v}_{0\perp} = \mathbf{v}_{0} \sin \theta_{0}$$

(1), (2) suy ra:
$$v_{\parallel} = v_0 \left(1 - \frac{B(x)}{B_0} . \sin^2 \theta_0 \right)^{1/2}$$



X

Path of


particle

X



$$v_{\parallel} = v_0 \left(1 - \frac{B(x)}{B_0} . \sin^2 \theta_0 \right)^{1/2}$$
 (3)


(3) suy ra: điện tích không thể xuyên qua miền có B(x) lớn. Nó sẽ bị phản xạ ngược trở lại tại điểm có hoành độ x_h có $B(x) = B_h$ thỏa mãn:




$$B_h = \frac{B_0}{\sin^2 \theta_0}$$

Nếu từ trường có dạng đối xứng qua mp x = 0 $B_h = \frac{B_0}{\sin^2 \theta_0}$ thì bất kì hạt điện tích nào rơi vào từ trường này đều có thể bị bắt bẫy, nó chuyển động xoắn thì bất kì hạt điện tích nào rơi vào từ trường ốc qua lại giữa hai mặt phẳng $x = x_h$ và $x = -x_h$. Ta nói hạt điện tích bị rơi vào *bẫy từ*.

d. Hiệu ứng Hall:





Nguyên nhân: do lực Lorentz tác dụng lên các đt chuyển động trong từ trường.



Hiện tượng xuất hiện các điện tích trái dấu trên bề mặt vật dẫn đang tải điện khi nó đặt trong từ trường gọi là hiệu ứng Hall.







Hiệu điện thế Hall

$$F_{d} = F_{L}$$

$$|q|E = |q|Bv$$

$$\frac{U_{H}}{d} = B \frac{j}{n_{0}q}$$

$$U_{H} = \frac{Bjd}{n_{0}q} = R_{H}Bjd$$

$$R_{\rm H} = \frac{1}{n_0 q}$$
 h/số Hall

	KÝ THUẬT	2/
HOCK	*	Pr Pr
· MILL		, yay,
PA	SCHARC BY	CAO

TƯƠNG QUAN ĐIỆN – TỪ

ĐIỆN	TÙ
Xung quanh điện tích có điện trường	Xung quanh dòng điện có từ trường.
Đặc trưng cho điện trường tại mỗi điểm là vecto cường độ điện trường \overline{E}	Đặc trưng cho từ trường tại mỗi điểm là vecto cảm ứng từ B
Vecto cđđt gây bởi một điện tích điểm:	Vectơ cảm ứng từ gây bởi một phần tử dòng điện:
$\vec{E} = k \frac{Q}{\epsilon r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$	$d\vec{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi r^3} [Id\vec{\ell}, r]$

THUAT OUT AND SE - AN

TƯƠNG QUAN ĐIỆN – TỪ

ĐIỆN	TÙ
Hằng số điện:	Hằng số từ:
$\varepsilon_0 = 8.86.10^{-12} \text{ F/m}$	$\mu_0 = 4\pi.10^{-7} \text{ H/m}$
Hệ số điện môi: ε	Hệ số từ môi: μ
Vecto cảm ứng điện:	Vecto cuờng độ từ trường:
$\overrightarrow{\mathbf{D}} = \mathbf{\varepsilon} \mathbf{\varepsilon}_0 \overset{\rightarrow}{\mathbf{E}}$	$\vec{H} = \overset{\rightarrow}{\vec{B}}$
	$\mu\mu_0$
Đường sức điện	Đường sức từ
Điện thông Φ _E	Từ thông $\Phi_{\rm m}$



TƯƠNG QUAN ĐIỆN – TỪ

ĐIỆN	TÙ
Lực điện trường:	Lực từ: $d\overrightarrow{F} = [Id\overrightarrow{\ell}, \overrightarrow{B}]$
F = q E	$\vec{F}_{L} = \vec{q}[\vec{v}, \vec{B}]$
Định lý O – G:	Định lý O – G:
$\oint_{(S)} \overrightarrow{D} d\overrightarrow{S} = \sum_{(S)} q_{trong(S)}$	$ \oint_{(S)} \overrightarrow{B} d\overrightarrow{S} = 0 $
Luu số của vectơ cđđt $\int\limits_{AB} \vec{E} d\stackrel{\rightarrow}{\ell} = U_{AB}$	Luu số của vecto cđtt $ \oint_{(C)} \overrightarrow{H} d \overrightarrow{\ell} = \sum_{k} I_{k} $





Bắc cực quang



Nam cực quang



Ánh chụp của nam cực quang từ tàu vũ trụ tháng 5/1991



Bắc cực quang chiếu sáng trên <u>hồ Bear</u>



Nam cực quang tại châu Nam Cực



Hình ảnh cực quang trên Trái Đất.



ÔN TẬP

+ Phần lý thuyết gồm các nội dung:

Định luật Ampe. Từ trường của các loại dòng điện đơn giản. Định luật Bio - Savart – Laplace. Khái niệm về Từ thông và Định lý O – G trong từ trường. Định lí về dòng điện toàn phần. Công của từ lực. Lực Lorenxơ.

- + **Phần bài tập:** Các bài tập tối thiểu yêu cầu sinh viên ôn tập (Sách BTVLĐC tập 2):
- 4.1 4.8, 4.10, 4.11, 4.13, 4.17, 4.18, 4.21, 4.26, 4.27, 4.29, 4.30, 4.37, 4.38, 4.40, 4.42, 4.43, 4.48.